

Innhold

Generelt	4
Nedlasting av oppdateringsfil	5
Tilgang til BMW i Wallbox Connect	6
Tilgang til hjemmenettverket	6
Tilgang via Wallbox-tilgangspunkt	7
Innlogging	8
Fastvareoppdatering	9

Impressum

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft

München, Tyskland

www.bmw.com

Oversettelse av originalanvisning for oppdatering av programvaren i Wallbox

Copyright ©2019 BMW AG München

Denne dokumentasjonen inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Alle rettigheter, spesielt rettigheten til kopiering og distribusjon, forbeholdes. Ingen del av dokumentasjonen må reproduseres eller bearbeides, kopieres eller distribueres ved bruk av elektroniske systemer i noen form (gjennom fotokopiering, skanning eller noen annen metode) uten skriftlig samtykke fra Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft.

Handling i strid med dette medfører skadeserstatningsansvar.

Henvisninger om denne håndboken

Oppbevar denne anvisningen i hele levetiden til produktet.

Les disse anvisningene grundig, og studer apparatet for å gjøre deg kjent med det før du prøver å oppdatere. De følgende spesialmeldingen vises kanskje i denne dokumentasjonen eller på apparatet for å advare om mulige farer eller henvise til informasjon som forklarer eller forenkler en prosedyre.

Bruk bruksanvisningen for drift og feilforklaringer for Wallbox. Bruk installasjonsveiledningen for montering av Wallbox samt for lagring og transport.

Symboler som brukes

I håndboken finner du henvisninger og advarsler om mulige farer på ulike steder. Symbolene som brukes, har følgende betydning:



ADVARSEL

Betyr at det kan forekomme dødsfall eller alvorlig personskade hvis de relevante forsiktighetstiltakene ikke treffes. ◀



FORSIKTIG

Betyr at det kan forekomme materielle skader eller lett personskade hvis de relevante forsiktighetstiltakene ikke treffes. ◀



OBS

Betyr at det kan forekomme materielle skader hvis de relevante forsiktighetstiltakene ikke treffes. ◀



Merk

Viser til prosedyrer som ikke omfatter noen fare for personskader. ◀

Generelt

Denne håndboken gir nødvendig informasjon om hvordan man oppdatere fastvare til en Wallbox fra en oppdateringsfil.

Denne anvisningen gjelder følgende apparattyper:

- ▷ BMW i Wallbox Connect: Delenummer 61 90 2 420 912
- ▷ BMW i Wallbox Connect: Delenummer 61 90 2 420 916
- ▷ BMW i Communication Module (i forbindelse med BMW i Wallbox Plus):
Delenummer 61 90 2 420 908



Merk

Følg instruksjonene for håndtering og sikkerhet i installasjonsanvisningen for Wallbox.

En fastvareoppdatering krever ikke ny innlæring av RFID-kort når RFID-alternativet er installert. ◀

Nedlasting av oppdateringsfil

Oppdateringsfilen er tilgjengelig fra følgende webside:

<https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect>

På denne websiden finner du i tillegg siste versjon av betjenings- og installasjonshåndboken samt annen informasjon om BMW i Wallbox Connect.

1. Last ned zip-filen og lagre den på din bærbare eller stasjonære PC.
2. Pakk ut zip-filen.
3. Lagre den mottatte oppdateringsfilen (som har filtype **.keb**) i ønsket mappe.

Tilgang til BMW i Wallbox Connect

Tilgang til hjemmenettverket

Hvis din BMW i Wallbox Connect er koblet til hjemmenettverket ditt, bruker du tilgangen du brukte da du lastet ned oppdateringsfilen din.

1. Skriv inn IP-adressen til din BMW i Wallbox Connect i adressefeltet på nettleseren din.


Hvis du ikke kjenner IP-adressen til din BMW i Wallbox Connect , finner du den på følgende side:

▷ I listen over enheter som er koblet til din ruter. Du finner mer informasjon om ruterens din i bruksanvisningen til denne.


▷ I BMW i V App I startbildet eller i **Info**-fanen.

Mer informasjon om BMW iV App finner du på følgende nettside:

<https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app>



[Support](#)



Tilgang via Wallbox-tilgangspunkt

Hvis din BMW i Wallbox Connect ikke er koblet til hjemmenettverket ditt, kan du likevel få tilgang til enheten din via Wallbox-tilgangspunktet.

Wallbox-tilgangspunktet har begrenset rekkevidde og det er ikke sikkert at den når inn i huset ditt. Wallbox-tilgangspunktet er et standard 2,4 GHz-nett og er tilgjengelig for alle standard bærbare datamaskiner.

I SSID-standardinnstillingene til Wallbox-tilgangspunkt er det serienummeret til enheten som vises som navn på nettverket.



Merk

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Wallbox-tilgangspunktet til BMW i Wallbox Connect ◀

1. Angi **http://11.0.0.1** i adressefeltet på nettleseren din.



Merk

IP-adressen **http://11.0.0.1** er bare gyldig for **programvareversjon 1.1.8**.

Dersom du har foretatt en oppdatering av programvaren på apparatet ditt, må du bruke **http://192.168.2.1** ◀

Innlogging

Etter at IP-adressen er lagt inn, åpnes innloggingsvinduet i BMW BMW i Wallbox Connect.



1. Angi brukernavn og passord.

Login

Username:

Password:

Login

[Forgot your password?](#)

Wallbox Configuration Information	
Ethernet MAC:	00:60:B5:01:02:03
WLAN MAC:	00:01:02:03:04:05
WLAN AP IP-Address:	192.168.1.1
Default SSID:	16716845
Default WLAN password:	y(qwast9-5xt
WebUI default username:	admin
WebUI default password:	16716845
Password Recovery:	x!@Cy7jeQb65LD8New5wTcU77oCU-3
RFID-1 N:01020304	RFID-2 R:01020304
RFID-3 G:01020304	RFID-4 B:01020304

Du finner standardverdiene på konfigurasjonsetiketten som ble levert med enheten.



Merk

Hvis du får problemer med å logge inn, må du starte enheten om igjen og forsøke å logge inn på nytt. ◀

Type	Serial	IP Address	MAC Address	State
WALLBOX	17177487	LAN: 192.168.12.100 WLAN: WIP: N/A	LAN: 00:80:85:35:AF:E0 WLAN: WIP: N/A	Suspended

Component	Version
PDC	3.08.7
CPM	4.11.8
KEEP	5.0.0
OS	1.1.0
WEBUI	1.1.1

1. Fra hovedmenyen **System** velger du punktet **Software Update**.

2. Klikk på **Choose a file**.

3. Velg filen med filtype **.keb**.

4. Klikk på **Upload and Install**.

5. Bekreft installeringen av oppdateringen med **OK**.

Component	Version
PDC	3.08.7
CPM	4.11.8
KEEP	5.0.0
OS	1.1.0
WEBUI	1.1.1

Filen lastes opp via nettverket til BMW i Wallbox .



Merk

Ikke bryt forbindelsen mellom enheten og nettverket eller med nettleseren før opplastingen av oppdateringen er ferdig. ◀

✓ Etter vellykket opplasting av oppdateringen starter oppdateringen automatisk.

- Koble enheten fra nettet og lukk nettleseren.
- Vent til oppdateringsprosessen er vellykket utført og kontroller funksjonen til BMW i Wallbox Connect.

Installing update, please wait a few minutes ... (1253 sec.)



Setup is preparing the update files. Please wait ...

Please do not unplug the power or reset/restart until the update is finished.

Oppdateringen kan ta over en time eller mer, avhengig av størrelse og omfang.



Merk

Vær oppmerksom på følgende punkter ved oppdatering:

- ▷ Kommunikasjonsmodulen kan startes på nytt flere ganger under oppdateringen. Denne omstarten kan f.eks. indikeres med forbindelsessymbolet på forsiden av huset.
- ▷ Under oppdateringen er det ikke mulig å lade.
- ▷ Under oppdateringen blinker statuslysdioden **oransje**.
- ▷ Det er også mulig med avvikende, kortvarige visningsvarianter, f.eks. at statuslysdioden blinker **blått/rødt**. ◀

Software Update

Update check requires the transmission of your IP-address to an external server.

Check for updates

Release Version: 1.4.2

Component	Version
PDC	3.9.17
CPM	4.14.1
KEEP	5.1.0
OS	1.6.1
WEBUI	1.6.1

Choose a file... Upload & Install

Etter vellykket avslutning av oppdateringen viser BMW i Wallbox den nye programversjonen.

Tilgjengeligheten av nye oppdateringer kan kontrolleres fra **Check for Updates** i din BMW i Wallbox Connect hvis denne er koblet til internett.